



Zekere treffer

Staat het scoreapparaat aan? Op juiste wapen?

apparaat aanzetten/op juiste wapen

RAAK

tijdens een wedstrijd laat je de scheidsrechter je materiaal testen alvorens je er zelf

Je punt is volledig

wissel van wapen (punt)

Ontplug je wapen en klem de A en B lijn van je fil de corps op je coquille

Ontkoppel half van de enrouleur, verbind dan de A en B lijn met je wapen

Test op dezelfde wijze elk onderdeel van de verbinding met het scoreapparaat

Treffer op wapen tegenstander

tegenstander: wissel van wapen

proper wrijven, wapen wissel als nodig

wissel van wapen (draad of punt)

wissel van fil de corps

wissel het stuk

Nazicht draad in kling tegenstander: te veel lijm? Draad bloot?

Nazicht coquille tegenstander/eigen punt: Roest? Condensatie?

Trek fil de corps van de tegenstander los in coquille, test punt op C-lijn

tegenstander: wissel van wapen

Nazicht contacten in coquille tegenstander: Vijzen van contacten los? Draad in coquille over?

Bevochtigen van de contacten kan helpen, volg anders Geen treffer maar...

Treffer op mat

Test op dezelfde wijze elk onderdeel van de verbinding met het scoreapparaat

Ontkoppel tegenstander van de enrouleur en zet punt op C-lijn

tegenstander: wissel fil de corps

kijk aarding piste na, zoek dode plek op

Geen treffer maar... (bij slag op ijzer of bingo)

Nazicht van draad in wapen en wapenpunt

wissel van wapen (draad of punt)

Foutopsporing Degen